

※ 製品をご使用になる前の注意 ※

(安全にご使用していただくために)

平素は、弊社パソコンをご購入頂き、まことにありがとうございます。
ご使用前に下記注意事項を一読し、厳守いただき、安全にご使用いただきますようお願いいたします。

■付属の電源ケーブルは専用品です。

- この製品に添付されている電源ケーブルは、**付属の電気製品専用**です。他の電気製品では絶対に使用しないでください。また、他の電源ケーブルを使用しないでください。
- 電源ケーブルは束ねて使用しないでください。 ●濡れた手でプラグ等を触らないでください。
- 異常がある場合には直ちに使用を中止して、コンセントから抜いてください。
- 破損した場合には使用しないでください。

■付属の AC アダプタは専用品です。(製品により付属されていない場合があります)

- この製品に添付されている AC アダプタは、**付属の電気製品専用**です。他の電気製品では絶対に使用しないでください。また、他の AC アダプタを使用しないでください。
- アダプタの設置は安定したところに設置してご使用ください。(不安定な場所で使用しないでください)
- 分解、改造はしないでください。(非正規品は使用しないでください)
- 濡れた手でプラグ等触らないでください。 ●強い衝撃を与えないでください。 ●濡らさないでください。
- 異常がある場合には直ちに使用を中止して、コンセントから抜いてください。
- 破損、故障した場合には使用しないでください。 ●熱源のそばや高温の場所に放置しないでください。
- AC アダプタ側の差込みプラグ部分に必要な以上の加圧をかけないでください。

■付属のバッテリーは専用品です。(製品により付属されていない場合があります)

- この製品に添付されているバッテリーは、**付属の電気製品専用**です。他の電気製品では絶対に使用しないでください。また、他のバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーは消耗品**です。駆動時間が短くなった、充電しなくなった場合には使用を中止し、新しいバッテリーに交換してください。 ●分解、改造はしないでください。(非正規品は使用しないでください)
- 強い衝撃を与えないでください。 ●濡らさないでください。 ●過放電、過充電にご注意してください。
- 熱源のそばや高温の場所に放置しないでください。 ●火中に投入しないでください。
- 長期間使用しない場合には、本体から取り外し、適切に保管してください。
- 異常がある場合には直ちに使用を中止してください。 ●破損、故障した場合には使用しないでください。
- パソコンを使用していない時も、バッテリーは充電稼働しています。過度の充電はバッテリーの消耗になります。十分に充電ができていることを確認できたら、AC アダプタのコンセントを抜いてください。

上記製品の取り扱いには十分注意してください。取り扱いを誤ると、**怪我、火災、感電、事故の原因になります**。より詳しい取り扱いについては、製品に付属されている取り扱い説明書をご覧ください。

以上